

# Dual

Ausgabe Mai 1978

## Dual KA 320 Service-Information



### Inhalt

	Seite
Technische Daten	2
Mechanischer Teil	3
Justagepunkte Cassettendeck	3 - 4
Prüf- und Justierdaten	5
Abgleichanleitung	8
Abgleichpositionen	7
Prüf- und Justierdaten Cassettendeck	II
Abgleichpositionen	9
Schaltbild HF-Teil	10 - 12
Schaltbild Cassettendeck	13 - 14
Schaltbild NF-Teil	16
Ersatzteile und Explosionsdarstellungen	16 - 22

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

## Technische Daten

<b>Plattenspieler</b>	HiFi-Automatikspieler Dual 1237
<b>Plattenteller-Drehzahlen</b>	33 1/3 und 45 U/min. Tonarm-Aufsatz-automatik mit der Drehzahl-Umschaltung gekoppelt
<b>Tonhöhenabstimmung</b>	auf beide Plattenteller-Drehzahlen wirkend Regelbereich bei 33 1/3 U/min ca. 1/2 Ton (6 %)
<b>Gesamt-Gleichlauffehler</b> (beurteilt nach DIN 45 507)	< ± 0,1 %
<b>Störspannungsabstand</b> (nach DIN 45 500)	
Rumpel-Fremdspannungsabstand	> 40 dB
Rumpel-Geräuschespannungsabstand	> 60 dB
<b>Tonabnehmersystem</b>	
siehe separates Datenblatt	

## Cassettendeck Dual 801

<b>Bandgeschwindigkeit</b>	4,75 cm/s
<b>Abweichung von der Sollgeschwindigkeit</b>	< ± 1,5 %
<b>Konstante Geschwindigkeitsschwankungen</b> (Tonhöhenabweichungen)	
W.R.M.S.	< ± 0,12 %
Nach DIN nur Wiedergabe	< ± 0,15 %
Nach DIN Aufnahme/Wiedergabe	< ± 0,2 %
<b>Übertragungsband</b>	
(bezogen auf DIN Toleranzfeld) alle Bandsorten: 40 – 14.000 Hz	
<b>Ruhegeräuschespannungsabstand</b> mit Dolby	
Fe	> 57 dB
CrO <sub>2</sub>	> 60 dB
FeCr	> 60 dB
<b>Übersprechdämpfung</b> bei 1000 Hz	
zwischen zusammengehörigen Kanälen	> 30 dB
zwischen Kanälen in Gegenrichtung	> 60 dB
<b>Löschdämpfung</b> bei 1000 Hz	
Fe	> 65 dB
CrO <sub>2</sub>	> 60 dB
FeCr	> 60 dB

## HF - Teil

<b>Empfangsbereiche</b>	
FM (UKW)	87 – 104 MHz
SW (KW)	5,85 – 6,3 MHz
MW	530 – 1640 kHz
LW	149 – 272 kHz
<b>Antenne</b>	
FM	60/75 $\Omega$ unsymm. 240/300 $\Omega$ symm.
AM	hochohmig induktiv

<b>Empfindlichkeit</b>	
FM	(60 $\Omega$ , 26 dB Rauschabstand, 22,5 kHz Hub)
MONO	2 $\mu$ V
STEREO	15 $\mu$ V
AM	(gemessen über Kerntantenne DIN 45 500, 6 dB Rauschabstand)
SW (KW)	10 $\mu$ V
MW	30 $\mu$ V
LW	40 $\mu$ V
<b>Begrenzungswert</b>	< 1,3 $\mu$ V
<b>Geräuschespannungsabstand</b>	< 75 dB
<b>Klirrfaktor</b> (DIN 45 500)	< 0,8 %
<b>Übersprechdämpfung</b>	> 30 dB
<b>Statische Trennschärfe</b> (FM)	> 45 dB

## NF - Teil

<b>Ausgangsleistung</b>	
(gemessen an 4 Ohm, Klirrfaktor < 1 %)	
Musikleistung	2 x 30 Watt
Sinus-Classeleistung	2 x 20 Watt
<b>Leistungsbandbreite</b> nach DIN 45 500	30 Hz – 20 kHz
<b>Übertragungsband</b>	
gemessen bei mechanischer Mitteneinstellung der Klangteller	
30 Hz – 20 kHz ± 1,5 dB	
<b>Klangteller</b>	
Bässe	± 13 dB bei 100 Hz
Höhen	± 13 dB bei 10 kHz
<b>Balanceteller</b>	Einstellbereich 12 dB
<b>Fremdspannungsabstand</b>	
a) bezogen auf Nennleistung	
Eingang Band	> 70 dB
b) bezogen auf $N_n = 2 \times 60$ mW	
Eingang Band	> 50 dB
<b>Übersprechdämpfung</b> 1000 Hz	
zwischen den Eingängen	> 40 dB > 55 dB
<b>Eingänge</b>	
Eingang Band	180 mV an 470 kOhm
Mikrofon (1/8 inch Koax.-Buchse)	0,4 mV/3,9 kOhm
<b>Ausgänge</b>	
4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529	
1 Koaxialbuchse 1/4 inch. für Kopfhörer	
1 Bandausgang nach DIN	
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 120 VA
<b>Netzspannung</b>	230 V

## Sicherheitsvorschriften

Servicearbeiten an elektronischen Geräten dürfen nur von unterwiesenen Fachpersonal ausgeführt werden. Dabei soll das Gerät über einen Trenntransformator angeschlossen werden.

Die Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H sind bei der Reparatur unbedingt zu beachten.

Unter anderem dürfen konstruktive Merkmale des Gerätes nicht sicherheitsmindernd verändert werden, so z. B. Abdeckungen, mechanisch gesicherte Leitungen, Kriech- und Luftrecken usw. Einbauteile müssen den Original-Ersatzteilen entsprechen und wieder fachgerecht (Fertigungsstand) eingebaut werden. Nach einer Reparatur muß sichergestellt sein, daß alle von außen berührbaren, leitfähigen Teile keine Netzspannung führen können.

## Mechanischer Teil

### Allgemeines

Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die nachstehenden Ersatzteillisten und Explosionszeichnung. Die Kompaktanlage Dual KA 320 ist servicefreundlich aufgebaut. Die einzelnen Geräteelemente sind wie nachstehend beschrieben auszubauen. Die Abdeckhaube lößt sich problemlos aus den Scharnierlaschen abziehen. Der Plattenspieler kann nach dem Aushängen der drei Transportsicherungsschrauben und Lösen der Steckverbindungen abgenommen werden.

### Ausbau des Cassettengerätes

Auf der Gerätsunterseite sind die vier Zylinderboltschrauben (73) zu entfernen. Cassettengerät abheben, nach Lösen der Steckverbindungen, kann das Gerät abgenommen werden.

## Justagepunkte des Cassettengerätes

### 1. Schwungrad

Das Vertikalspiel zwischen Schwungrad (160) und Lagerbrücke (L) soll  $0,2 - 0,4 \text{ mm}$  betragen. Einstellbar an der Kreuzschlitzschraube (A).

### 2. Pause-Taste

a) Bei gelöster Pause-Taste (Gerät in Spielstellung) soll die Andruckrolle durch die Schenkelfeder (118) mit  $(50 \pm 50 \text{ p})$  an die Tonwelle gedrückt werden. Erforderlichenfalls Schenkelfeder (118) austauschen.

b) Bei verrasteter Pausetaste und gedrückter Start-Taste (108) soll zwischen Tonwelle und Andruckrolle  $0,3 - 0,8 \text{ mm}$  Abstand vorhanden sein. Justierbar durch Biegen des Klammhebels (157).

**Hinweis:** Es ist zu berücksichtigen, daß bereits beim Drücken der Pause-Taste die Andruckrolle vor dem Stillstand des Mitnehmers (122) abgehoben wird.

c) Der Pause-Schalter (10) muß geschlossen sein bevor der Mitnehmer (122) zum Stillstand kommt. Justierbar durch Biegen der Kontakte (K).

### Abnehmen des Einsatzes

Die sechs Linsensenkschrauben (3), sowie die beiden Senkschrauben (34) entfernen. Einsatz (2) nach oben abziehen.

### Abnehmen des Bodens

Die sechs Zylinderschrauben (18) entfernen. Boden (16) nach unten abziehen.

### Abnehmen der Frontblende

Nach Abnehmen des Einsatzes (5), sowie des Bodens (16) sind die fünf Drehknöpfe (22/23) zu entfernen. Frontblende (19) abnehmen.

Fig. 1




Fig. 2






Fig. 3



### 3. Starttaste

Bei verasteter Start-Taste (109) soll der Abstand zwischen Lagerbolzen für Schenkelfeder (Kopfträgerplatte 104) und Andruckhebel (117) ca. 0,7 – 1 mm betragen.

Fig. 4



### 4. Kupplung


Um eine einwandfreie Wickelfunktion zu gewährleisten, ist auf das richtige Aufwickelmoment zu achten. Gemessen mit einer Meßcassette (Dual-Art.-Nr. 232 797) soll das Aufwickelmoment 40 – 70 pcm betragen.

Neueinstellung erfolgt durch Versetzen der Andruckplatte (A).

#### Meßwerte:

Rastung	1	ca. 60 pcm
	2	ca. 60 pcm
	3	ca. 40 pcm

Fig. 5



### 5. Schneller Vor-/Rücklauf

Die Kupplungsstriktion des Zwischenrades (136) bei schnellerem Vor- bzw. Rücklauf soll (gemessen mit Dual Meßcassette Art.-Nr. 236 600) 85 – 120 pcm betragen.

Neueinstellung erfolgt durch Versetzen der Andruckplatte (B).

#### Meßwerte:

Rastung	1	ca. 120 pcm
	2	ca. 110 pcm
	3	ca. 100 pcm
	4	ca. 85 pcm

Fig. 6





Fig. 7



### 6. Ein-/Auswechsler

Kurz vor Einrasten (0,5 – 1 mm) der Tasten "Start", schneller Vor- oder Rücklauf soll der Ein-/Auswechsler das Geräts in Betrieb nehmen.

Eine eventuelle Nachjustierung erfolgt durch Verändern der Lage des Ein-/Auswechslers.

### 7. Record

Zwischen Fühlhebel (1120) und Aufnahmeschiene (126) soll ein Abstand von 0,5 – 0,8 mm vorhanden sein. Justierbar durch Biegen der Aufnahmeschiene (126).

### 8. Endabschaltung

Am Bandende schaltet der Motor sich nach ca. 3 s ab. Die Tasten werden in Grundstellung gebracht.



## Prüf- und Justierdaten NF-Tail

### Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf	max. 130 mA (18 W)
mit eingeschaltetem Laufwerk	max. 210 mA (23 W)
mit eingeschaltetem Laufwerk und Cassettendeck	max. 220 mA (24 W)
bei Vollast 8,9 V (20 W) an 4 $\Omega$ /Kanal FRONT	max. 610 mA (50 W)
bei Vollast 8,9 V (20 W) an 4 $\Omega$ /Kanal FRONT mit eingeschaltetem Laufwerk und Cassettendeck	max. 690 mA (59 W)

### Betriebsspannungen

NF-Teil	ca. $\pm 17$ V
HF-Teil	ca. 33 V
Cassettendeck	ca. 24 V
Cassettendeck	ca. 12 V
Motorverstärker	ca. 17,5 V
Regelverstärker	ca. $\pm 17$ V
Endverstärker im Leerlauf	ca. 42 V
Spannungsabfall bei Vollast 8,9 V (20 W) an 4 $\Omega$ /Kanal FRONT	ca. 11 V

### Ruhestrom der Endstufen

nach ca. 2 Minuten Betriebszeit einstellbar mit R 708, gemessen an der Sicherung	ca. 20 mA
--	-----------

### Kurzberechnung für Steller, Schalter und Einstellung

La = Lautstärkeregler VOLUME
KI = Klangsteller BASS, TREBLE
Ba = Balancesteller BALANCE
Lou = Taste LOUDNESS gedrückt
Ta = Taste TAPE gedrückt
PH = Taste PHONO gedrückt
Ca = Taste CASSETTE gedrückt
1 = Steller offen
2 = Steller in mechanischer Mittenstellung
3 = Steller zurückgedreht
20 = Steller 20 dB unter Vollaussteuerung
40 = Steller 40 dB unter Vollaussteuerung

### Ausgangsspannung

Ta, La 1, KI 2, Ba 2	
1 000 Hz ca. 160 mV einspeisen (Vollaussteuerung)	
Ausgangsspannung an 4 $\Omega$ /Kanal FRONT	8,9 V (20 W)
am Kopfhörerausgang PHONES mit 400 $\Omega$ abgeschlossen	4,5 – 5,5 V
am Ausgang TAPE mit 10 k $\Omega$ abgeschlossen	5 – 10 mV
FRONT-Ausgänge mit 4 $\Omega$ /Kanal abschließen und 0 V einstellen	
Ausgangsspannung an 4 $\Omega$ /Kanal REAR	7,6 V

### Lautstärkeregler

Ta, La 1, KI 2, Ba 2	
1 000 Hz ca. 160 mV einspeisen (Vollaussteuerung)	
Lautstärkeregler auf Symmetrie der Kanäle prüfen.	
Kanalabweichung zwischen La 1 und La 2	max. 3 dB
zwischen La 2 und La 40	max. 5 dB

### Frequenzgang des Verstärkers

Ta, La 1, KI 2, Ba 2	
1 000 Hz ca. 160 mV einspeisen (Vollaussteuerung)	
La 40	
Abweichung von der 0-dB-Linie zwischen 40 Hz und 12,5 kHz	max. 2 dB

### Frequenzgang des Vorverstärkers

Ph, La 1, KI 2, Ba 2	
1 000 Hz ca. 1,6 mV einspeisen (Vollaussteuerung)	
La 20	
Baßanhebung bei 40 Hz	15,5 – 17,5 dB
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz	14 – 16 dB

### Eingangsempfindlichkeit

Ta, La 1, KI 2, Ba 2	
1 000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung 8,9 V (20 W) an 4 $\Omega$ /Kanal FRONT soll bei folgenden Eingangsspannungen erreicht werden:	
PHONO-Eingang	1,3 – 1,6 mV
TAPE-Eingang	130 – 160 mV

### Übersteuerungsfähigkeit der Eingangsstufen

PHONO-Eingang, bezogen auf 1,3 mV	24 dB
TAPE-Eingang, bezogen auf 140 mV	24 dB
Kanalabweichung zwischen La 1 und La 2	max. 3 dB
zwischen La 2 und La 40	max. 5 dB

### Balancesteller

Einstellbereich bezogen auf 0 dB	+3 bis -9 dB
----------------------------------	--------------

### Klangsteller

Ta, La 1, Ba 2	
1 000 Hz einspeisen, Ausgangssignal 0 dB absolut (775 mV)	
KI 1	
Höhenanhebung bei 12,5 kHz	14 – 17 dB
Baßanhebung bei 40 Hz	15 – 17 dB
Kanalabweichung	max. 3 dB
KI 3	
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz	13 – 17 dB
Baßabsenkung bei 40 Hz	15 – 18 dB
Kanalabweichung	max. 3 dB

### Physiologische Lautstärkeinstellung

Ta, La 1, KI 2, Ba 2, Lou	
1 000 Hz ca. 160 mV einspeisen (Vollaussteuerung)	
La 40	
Höhenanhebung bei 12,5 kHz	4 – 8 dB
Baßanhebung bei 40 Hz	12 – 14 dB
Kanalabweichung	max. 4 dB
Kanäle bei 1 000 Hz auf gleichem Pegel	

### Klirrfaktor

Ta, La 1, KI 2, Ba 2	
Klirrfaktor bei 1 000 Hz und 8,9 V (20 W) an 4 $\Omega$ /Kanal	1 %
bei 1 000 Hz und 2 V (1 W) an 4 $\Omega$ /Kanal	0,5 %
bei 40 Hz, 12,5 kHz und 6,3 V (10 W) an 4 $\Omega$ /Kanal	1 %

### Störspannung

La 3, KI 2, Ba 2	
Störspannung	max. 1 mV
Ta, La 1, KI 2, Ba 2	
Eingang TAPE mit 47 k $\Omega$ abgeschlossen	
Störspannung	max. 5 mV
Ph, La 1, KI 2, Ba 2	
Laufwerk eingeschaltet, Tonarm neben der Stütze	
Störspannung	max. 20 mV
Ca, La 1, KI 2, Ba 2	
Cassette eingelegt, Wiedergabe- und Pausenstaste gedrückt	
Störspannung	max. 50 mV

## Abgleichanleitung KA 320

Für die Frequenzabstimmung des AM-Empfängsteiles wird die Kapazitätsdiode BB 113 verwendet, die aufgrund technischer bedingter Fertigungsabweichungen nicht genau definierte Kapazitätswerte für vorgegebene Abstimmungsspannungen aufweist.

Nachdem sowohl das Kapazitätsverhältnis als auch die Anfangs- und Endkapazität wesentlich für optimalen Gleichlauf sind, werden die Dioden BB 113 im Werk vorgemessen und die benötigte Abstimmungsspannung zur Erreichung der vorgeschriebenen Verhältnisse auf einem kleinen Aufkleber vermerkt, der direkt an der Diode angebracht ist.

Voltmeter IR1 > 10 M $\Omega$  an Meßpunkt MP 1, Skalenzeiger auf 1 640 kHz (Anschlag rechts). Mit R 1109 die höhere der beiden auf der Abstimmungdiode angegebenen Spannungen einstellen.

Skalenzeiger auf 610 kHz (Anschlag links). Mit R 1110 die niedrigere der beiden auf der Abstimmungdiode angegebenen Spannungen einstellen.

Mit R 23 den Feldstärkenzeiger auf 0 stellen (ohne Signal).

## AM-ZF 460 kHz

Meßsender moduliert über 22 nF an Meßpunkt 2 am IC 1 (TBA 5701) und 460 kHz einspeisen. Meßsenderfrequenz genau auf die Quarzfrequenz abstimmen. Mit L 7 und L 8 Maximum am Feldstärkeanzeiger einstellen. Die HF-Spannung sollte dabei nur so hoch sein, daß die Anzeige am Feldstärkeinstrument im 1. Drittel der Skala stattfindet. Den Abgleich von L 7 und L 8 wiederholen.

## AM-Oszillator und Vorkreise

Meßsender über Konstantenre (200 pF + 200  $\Omega$  in Serie) an Antenneneingang. Den Abgleich mit möglichst niedriger Eingangsspannung, wie in der Tabelle angegeben, durchführen. Den Abgleich jeweils wiederholen.

## ZF-Suppressors

Am Empfänger 7,1 MHz einstellen. Meßsender auf 460 kHz HF-Spannung erhöhen bis Ausschlag am Feldstärkeanzeiger erfolgt. Mit L 4 auf Minimum abgleichen. Dabei die Meßsenderfrequenz leicht variieren, um eine optimale Einstellung der ZF-Unterdrückung zu erreichen.

## Frequenzeinstellung FM

Skalenzeiger auf 87,36 MHz (Anschlag links) und mit R 1106 5 Volt einstellen, gemessen an Meßpunkt MP 1. Skalenzeiger auf 104,2 MHz (Anschlag rechts) und mit R 5105 30  $\Omega$  einstellen, gemessen an Meßpunkt 1.

## FM-Abgleich

### Allgemeiner Hinweis!

Das FM-Empfangsteil sowie der zugehörige ZF-Verstärker sind in Metallgehäusen untergebracht und verlötet, so daß hier von einem Abgleich abgesehen werden sollte. Zweckmäßigerweise werden diese Teile im Reparaturfall komplett ausgetauscht. Ist ein Abgleich unumgänglich, dann den Abgleich mit möglichst geringer Eingangsspannung durchführen und die angegebene Reihenfolge einhalten.

## FM-ZF

Die abgeschirmte Verbindung (ZF-Spannung) zwischen Eingangsteil und ZF-Verstärker ableiten. Eine regelbare breitbandige Rauschspannung am ZF-Verstärker ankoppeln und so dimensionieren, daß der Feldstärkeanzeiger etwa zwischen 6 und 8 steht. Mit L 401, L 402/403, L 404/405 (AFC ausgeschaltet) zunächst maximale Verstärkung einstellen, bei gleichzeitiger Reduzierung der eingekoppelten Rauschspannung. Verbindung zwischen Eingangsteil und ZF-Verstärker wieder herstellen.

Ca. 101 MHz moduliert am Antenneneingang einspeisen. Gerät auf 101 MHz abstimmen. Ergibt sich beim Einschalten der AFC eine Änderung der Anzeige am Feldstärkeanzeiger, dann mit L 404/405 korrigieren.

R 413 dient der Einstellung der AM-Unterdrückung.

Die Zwischenfrequenz muß nicht genau 10,7 MHz betragen, da die keramischen Resonatoren entsprechende Abweichungen zulassen.

Werden zum Abgleich Wobbler und Oszillograf verwendet, dann ist C 413 einseitig abzulösen und mit L 401, L 402/403, L 404/405 die Retikurven auf Maximum und optimale Symmetrie abzugleichen. Hierbei soll die eingespeiste HF-Spannung so niedrig gehalten werden, daß die Begrenzung noch nicht einsetzt.

## Eingangsteil

Oszillator und Vorkreise. Skalenzeiger auf 104,2 MHz und 104,2 MHz am Antenneneingang einspeisen. Mit C 316 Maximum am Feldstärkeanzeiger einstellen.

Skalenzeiger und Meßsender auf 87,36 MHz. Mit L 306 Maximum am Feldstärkeanzeiger einstellen. Den Abgleich mit möglichst kleiner Eingangsspannung durchführen und mehrmals wiederholen, bis eine gegenseitige Beeinflussung nicht mehr stattfindet.

Danach bei 87,3 MHz die Vorkreisgipfen L 301/302, L 304, L 305 und bei 104,2 MHz C 303/C 307/C 308 auf Maximum am Feldstärkeanzeiger abgleichen. Den Abgleich mit möglichst kleiner Eingangsspannung durchführen und mehrmals wiederholen, bis eine gegenseitige Beeinflussung nicht mehr stattfindet. L 303 dient der Anhebung an T 301 und sollte nicht verstellt werden. Die Induktivität von L 303 beträgt 0,85  $\mu$ H.

## Stereo-Decoder

Anschluß 11 des IC 501 über 10 pF nach Masse legen. Frequenzzähler an MP 3.


Mit R 502 76 kHz  $\pm$  200 Hz einstellen.

R 510 auf Rechtsanschlag, R 506, R 507 in mechanische Mitverstellung bringen. Stereodecoder (linker Kanal moduliert) am Antenneneingang anschließen (240  $\Omega$  i. HF-Spannung ca. 1 mV, 101 MHz einspeisen. Oszillograf an NF-Ausgang. Nach exakter Einstellung des Gerätes auf die Stereodecoderfrequenz AFC einschalten.

Mit L 501 den linken Kanal auf Maximum und gleichzeitig den rechten auf Minimum abgleichen. R 510 dient zur Einstellung der Stereoschaltsschwelle. Bei ca. 18 mV Pilottonspannung am Eingang des Stereodecoders soll das Gerät von Mono auf Stereo umschalten. Mit R 506 und R 507 Minimum im rechten Kanal einstellen. Den rechten Kanal modulieren und mit dem linken vergleichen. Mit L 502 (linker Kanal) und L 503 (rechter Kanal) die 19 kHz Anteile auf Minimum abgleichen.

Bereich	Einstellende Frequenz am Generator und Gerät	Bezeichnung	Abgleichposition	Abgleich (Feldstärkeanzeiger) (Ausgipfelmessung)
LW LW LW	149 kHz 160 kHz 260 kHz	Oszillator Vorkreis Vorkreis	C 30 FAL C 6	Maximum Maximum Maximum
MW MW MW MW	510 kHz 1 640 kHz 650 kHz 1 450 kHz	Oszillator Oszillator Vorkreis Vorkreis	L 5 C 20 FAM C 9	Maximum Maximum Maximum Maximum
KW KW	5,85 MHz 6,1 MHz	Oszillator Vorkreis	L 6 L 3	Maximum Maximum

Fig. 8 Abgleichpositionen





## Prüf- und Justierdaten Cassettendeck

### Erforderliche Meßgeräte und Meßsensoren

- 2 Millivoltmeter
- 1 Tongenerator
- 1 Oszilloskop
- 1 Meßcassette 600 Hz — 20 dB, 10 kHz — 20 dB
- 1 Meßcassette FezO<sub>2</sub> Leerband, CrO<sub>2</sub> Leerband
- 1 Meßcassette 400 Hz Dolby Pegel 200 mV/m

### Wiedergabe

#### Pegel und VU-Meter

Meßcassette auflegen, 400 Hz Dolby Pegel

Fe, DOLBY, ►

jeweils 580 mV einstellen.

Für Spur 1 mit R 143 an S 501-1 (Dolbyschalter)

Für Spur 2 mit R 241 an S 601-1 (Dolbyschalter)

Die VU-Meter auf +3 dB einstellen.

VU-Meter links mit R 143

VU-Meter rechts mit R 243

#### Tonkopf einbauen

Meßcassette auflegen, Teil zur Spalteneinstellung

10 kHz — 20 dB

Millivoltmeter parallel zu 4 Ohm Lautsprecher Abschlußwiderstand

**Achtung:** Bei Meßungen an der TAPE-Buchse Kontakt 1 und 4 (links und rechts Bandaufnahme), Pegelbeeinflussung durch Kabelkapazität (hochohmiger Ausgang)

BASS, TREBLE, BALANCE in Mittelstellung, VOLUME offen

Fe, ►

Mit der Stiftschraube links neben dem Tonkopf (Gerät in Normale) auf Spannungsmaximum einräumen.

Steht nur ein Instrument zur Verfügung, dann ist die Taste "Mono" zu drücken, das Millivoltmeter parallel zum linken oder rechten Lautsprecher-Abschlußwiderstand schalten.

**Achtung:** Beim Taupen entstehen Nebenmaxima, es ist das Hauptmaximum einzustellen.

#### Wiedergabe-Frequenzgang

BASS, TREBLE, BALANCE in Mittelstellung, VOLUME offen

Fe, ►

Millivoltmeter parallel zum linken bzw. rechten Lautsprecher Abschlußwiderstand schalten. Die Ausgangsspannung muß bezogen auf den 400 Hz — 20 dB Pegel (entspricht 0 dB) bei 10 kHz  $\leq \pm 4$  dB betragen.

#### Pegelunterschied zwischen den Kanälen

bei 10 kHz — 20 dB Pegel  $\leq 3$  dB

#### Fremdspannung

BASS, TREBLE, BALANCE in Mittelstellung, VOLUME geschlossen

Fe, ►, PAUSE

Restspannung am 4 Ohm-Lautsprecher-Abschlußwiderstand

$\leq 1$  mV.

VOLUME offen.

Restspannung am Lautsprecher-Abschlußwiderstand  $\leq 90$  mV.

#### HF-Generator

RECORD, ►

Die Generatorfrequenz mit Absorptions-Frequenzmesser in der Nähe des Löschkopfes oder mit Oszilloskop bzw. Frequenzzähler über 1 MOhm Längswiderstand am Löschkopf messen.

60 kHz mit L 702 (Oszillatorschleife) einstellen.

Taste "OSCILL" drücken

Der Oszillator schwingt auf ca. 57 kHz.

#### Löschkopfspannung

Die Löschkopfspannung beträgt am Löschkopf gemessen ca. 11 V  $\sim$ .

#### HF-Spannung

Cr, RECORD, ►

**Achtung:** OSCILL nicht gedrückt

Röhrenvoltmeter zwischen C 508 und L 502 bzw. zwischen C 508 und L 502 anschließen und auf Spannungsminimum mit L 502 bzw. L 602 der Löschoszillator-Spannung abgleichen.

#### Aufnahme

#### HF-Vormagnetisierung

Cr, RECORD, ►

Brücken auf der Elektronik-Grundplatte des Cassettendecks parallel zu den 100 Ohm-Meßwiderständen (AW-Kopf) aufspannen.

Wechselspannungs-Millivoltmeter parallel zum 100 Ohm-Widerstand anschließen.

Für Chromdioxid linker Kanal mit R 701

rechter Kanal mit R 801 je 45 mV  $\sim$  einstellen

Fe gedrückt

Für Eisenoxid linker Kanal mit R 702

rechter Kanal mit R 802 je 30 mV  $\sim$  einstellen

Brücke wieder einlöten

Folgende Kontrolle der HF-Vormagnetisierung ist möglich:

Tongenerator an TAPE-Buchse Kontakt 3 und 5 anschließen

Millivoltmeter parallel zu den 4 Ohm-Lautsprecher-Abschlußwiderständen.

Meßcassette auflegen,

CrO<sub>2</sub> Leerband

TAPE, BASS, TREBLE, BALANCE in Mittelstellung, VOLUME offen

Cr, RECORD, ►

Aussteuerungssteller am Cassettendeck offen

400 Hz und 10 kHz mit  $\pm 20$  dB (nach den VU-Metern) aufsprechen.

Wiedergabe Cass.

Pegel der beiden Frequenzen bei anschließender Wiedergabe vergleichen. Ist keine Pegelgleichheit vorhanden, dann ist die HF-Vormagnetisierung zu korrigieren.

weniger HF = Höhenanhebung

mehr HF = Höhenabsenkung

#### Pegel

Meßcassette auflegen, CrO<sub>2</sub> Leerband

Tongenerator an TAPE-Buchse 3 und 5 anschließen.

TAPE, BASS, TREBLE, BALANCE in Mittelstellung, VOLUME offen.

Cr, RECORD, ►

Aussteuerungssteller am Cassettendeck offen.

400 Hz mit 0 dB (nach den VU-Metern) aufsprechen.

Wiedergabe Cass.

Pegel in der Wiedergabe an den VU-Metern kontrollieren. Ist keine Pegelgleichheit zwischen Aufnahme und Wiedergabe vorhanden, NF-Aufsprechstrom für den linken Kanal mit R 142, für den rechten Kanal mit R 242 korrigieren.



Fig. 9 Abgleichpositionen






Fig. 10 Abgleichpositionen




Transistoren von der Anschlußseite gesehen  
Transistors as seen from the connecting side  
Transistors vus du côté des connexions



BF 310  
BF 314  
BC 548  
BC 548 C  
BC 558 B




BF 245



BF 241

TDA 1005, TBA 570  
von der Bestückungsseite gesehen  
as seen from the top side  
vu du côté éléments



CA 3012  
von der Anschlußseite gesehen  
as seen from the connecting side  
vus du côté des connexions




Fig. 18: Schaltbild HF Teil











Fig. 12. Scaphoid Compression.



2 TD1-1 bat 7	2 TD1-1 bat 7	2 W Schmitt
2 TD2-1		2 W Schmitt
2 TD3-1		2 W Schmitt
2 TD1-1 bat 2	2 TD1-1	2 W Schmitt
2 TD2-1 bat 2	2 TD2-1 bat 2	2 W Schmitt
2 TD3-1 bat 2	2 TD3-1 bat 2	2 W Schmitt
2 TD4-1		2 W Schmitt
2 TD5-1		2 W Schmitt

[illegible][illegible]

**Estadísticas**  
**Además de**  
**Capacidad de**  
**Almacenamiento**

[illegible]




Andersson et al. 2000  
 2001  
 2002

127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----





Fig. 5-1 Exploded view drawing 1




## Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung	Pos.	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung
1	223 840	1	Abdeckhaube GH 40 kpl.	74	210 287	4	Linsenblechschraube B 2,8 x 13
2	244 931	1	Einsteck (ohne Scharnier)	75	243 114	1	Bedienungsanleitung
3	245 013	5	Linsensinkschraube M 4 x 10	76	243 123	1	Scheibbild
4	247 790	2	Scharnier kpl.	77	244 994	1	Verpackungskarton
5	231 654	2	Sammelschraube				<b>NF-Vorverst.- und Klangreglerplatte</b>
6	210 149	2	Sicherungsschraube 3,2	80	245 003	1	NF-Vorverst.- u. Klangreglerplatte kpl.
7	210 668	2	Scheibe 5,5/10/1	C 202	218 247	2	Tantal-Elyt 0,47 µF/35 V
8	231 665	4	Druckfeder	C 210	244 528	3	Tantal-Elyt 10 µF/16 V
9	231 666	4	Scharnierkurve	C 211	244 528	3	Tantal-Elyt 10 µF/16 V
10	231 667	2	Scharnierlasche	IC 201	244 887	1	TAA 2161 A
11	235 092	2	Scheibe 6,2/10/1	R 201	244 926	1	Potentiometer (Volumen) 2 x 100 kΩ
12	234 837	2	Einstellmutter	R 202	244 927	2	Potentiometer (Tabelle) 2 x 50 kΩ
13	231 767	4	Sicherungsschraube	R 203	244 927	2	Potentiometer (Bass) 2 x 50 kΩ
14	210 286	4	Linsenblechschraube B 2,8 x 9,5	R 204	244 926	1	Potentiometer (Balance) 2 x 10 kΩ
15	234 838	2	Einstellrad				<b>Endstufenplatte</b>
16	244 928	1	Boden	90	245 006	1	Endstufenplatte kpl.
17	244 848	4	Gummifuß	91	244 971	4	Akustikschalter
18	210 525	6	Zylinderschraube M 4 x 20 DIN 94	92	244 950	2	Glasröhre
19	244 998	1	Frontplatte kpl.	93	244 951	2	Distanzstück
20	229 387	1	Dual Zeichen	94	244 952	2	Schaltfeder
21	245 392	1	Skala	95	244 900	2	G-Schmelzeinsatz 2 A F
22	241 068	4	Druckknopf 4/14	C 701	210 884	2	Tantal-Elyt 1 µF/35 V
23	242 399	1	Druckknopf 5/24	C 702	244 531	4	Elyt 100 µF/40 V/20 %
24	240 880	1	Kontaktschalter	C 703	244 531	4	Elyt 100 µF/40 V/20 %
25	244 987	1	Feldstärke-Anzeige	C 705	244 532	3	Elyt 2200 µF/50 V/20 %
26	228 393	1	Glimmlampe 12/15 V 30 mA	C 707	244 532	3	Elyt 2200 µF/50 V/20 %
27	244 974	1	Lampenfassung	C 712	220 531	4	Elyt 100 µF/16 V/20 %
28	244 999	1	Frontplatte (normiert)	G 701	218 414	1	Gleichrichter B 40-C 3200/2200
29	244 972	2	Seitrolle	R 708	244 884	2	Steller 600 Ω
30	244 954	2	Rollenbrücke	T 701	244 892	2	BC 567 B
31	244 960	2	Schirmrolle	T 702	244 891	2	BC 547 B
32	244 981	2	Tiefenschalt	T 703	226 870	2	BC 337/25
33	210 145	2	Sicherungsschraube 3,2	T 704	226 870	2	BC 337/35
34	257 191	2	Senkschraube M 3 x 15	T 705	244 893	2	BC 327/25
LD 5	244 541	3	Leuchtdiode grün LD 37 II	T 706	243 895	4	2 N 6099
LD 11	244 541	3	Leuchtdiode grün LD 37 II	T 707	243 893	4	2 N 6099
LD 7	244 541	3	Leuchtdiode grün LD 37 II				<b>Phonoverstärker</b>
LD 8	244 540	1	Leuchtdiode rot LD 30 II	100	245 005	1	Phonoverstärker kpl.
36	244 940	1	Skalenschild	C 803	211 043	2	Elyt 22 µF/10 V/20 %
37	244 957	1	Zugfeder	IC 801	244 896	1	NC 542
38	244 929	1	Zeiger				<b>Stumm-Schalterplatte</b>
39	244 941	1	Welle	110	245 012	1	Stumm-Schalterplatte kpl.
40	244 917	1	Lagerungssitz Nylon	C 1001	244 528	2	Tantal-Elyt 10 µF/16 V
41	218 481	2	Senkschraube BZ 2,8 x 9,5	C 1002	244 528	2	Tantal-Elyt 10 µF/16 V
42	244 956	1	Abstimmschalter	IC 1001	244 896	1	TDA 1028
43	210 286	4	Linsenblechschraube BZ 2,8 x 9,5				<b>Festendenspeicher</b>
44	244 955	1	Sicherungshalter 12 V - 1 W (6 x 24)	120	245 001	1	Preomat
45	244 877	1	Sollfitter-Lampe	121	210 384	2	Senkschraube M 2,8 x 8
46	244 916	1	Netzschalter kpl.	122	210 357	2	Mutter M 2,8
47	244 985	1	Netztrafo kpl.				<b>LED-Leiterplatte</b>
48	244 944	4	Abstandstück	130	245 011	1	LED-Leiterplatte kpl.
49	210 533	4	Zylinderschraube M 4 x 5,5	LD 1	244 541	3	Leuchtdiode grün LD 37 II
50	211 556	4	Scheibe 4,3	LD 2	244 541	3	Leuchtdiode grün LD 37 II
51	244 943	1	Antennenwinkel kpl. (Kopie)	LD 3	244 541	3	Leuchtdiode grün LD 37 II
52	244 949	1	Abdeckkaste	LD 4	244 540	1	Leuchtdiode rot LD 30 II
53	218 055	3	Linsenblechschraube brun. BZ 2,8 x 9,5				<b>AM-Teil</b>
54	218 043	3	Scheibe brun. 3,2 DIN 134	140	245 010	1	AM-Leiterplatte kpl.
55	244 801	1	Sicherungshalter	141	244 971	2	Abstandhalter
56	209 716	1	Schmelzeinsatz 630 mA M	142	244 947	2	Abstandstück
57	243 750	1	Netztafel	143	244 958	2	Fernantenne kpl.
58	244 905	1	Rückwandfolie				
59	234 189	1	Antennenkabel kpl. AM 1/FM 1				
60	232 342	6	Federleiste 2polig				
61	229 889	6	Federleiste 3polig				
62	229 884	2	Federleiste 4polig				
63	228 514	2	Federleiste 5polig				
64	235 067	2	Federleiste 6polig				
65	223 834	1	Federleiste 7polig				
66	230 158	1	Federleiste 9polig				
67	222 056	6	Scheibe 3,2 DIN 125 ZN				
68	211 555	6	Scheibe 4,3 DIN 125 ZN				
69	210 155	3	Zahnscheibe 3,2 DIN 6797				
70	210 361	13	Sechskantmutter M 3 DIN 934				
71	210 367	6	Sechskantmutter M 4 DIN 934				
72	210 516	1	Zylinderschraube M 4 x 8 DIN 94 ZN				
73	202 257	4	Zylinderschraube B 3,8 x 25				






Fig. 15 Explosionsdarstellung II



Pos.	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung	Pos.	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung
C 1102	244 530	3	Elyt 47 $\mu F/100 V/20 \%$	C 121	222 219	4	Elyt 4,7 $\mu F/16 V/10 \%$
C 1103	244 530	3	Elyt 47 $\mu F/100 V/20 \%$	C 122	227 389	2	Elyt 3,3 $\mu F/16 V/10 \%$
C 1104	244 530	3	Elyt 47 $\mu F/100 V/20 \%$	C 123	245 351	4	Elyt 33 $\mu F/25 V/20 \%$
D 1101	244 536	1	BAX 17	C 124	245 351	4	Elyt 33 $\mu F/25 V/20 \%$
D 1102	244 536	1	TAA 550	C 125	222 219	4	Elyt 4,7 $\mu F/25 V/20 \%$
R 1105	244 886	1	Steller 2,2 k $\Omega$	C 126	222 219	4	Elyt 6,7 $\mu F/25 V/20 \%$
R 1108	244 885	1	Steller 1 k $\Omega$	C 127	216 390	2	Elyt 3,3 $\mu F/25 V/20 \%$
R 1109	244 887	1	Steller 4,7 k $\Omega$	C 128	245 348	4	Elyt 0,33 $\mu F/50 V/20 \%$
R 1110	244 884	1	Steller 500 $\Omega$	C 129	245 348	4	Elyt 0,33 $\mu F/50 V/20 \%$
<b>Cassettengerät</b>				C 130	245 347	2	Elyt 0,1 $\mu F/50 V/20 \%$
1	245 358	1	Cassettengerät	C 903	245 353	1	Elyt 330 $\mu F/35 V/10 \%$
2	245 359	1	Abdeckung kpl.	C 904	223 209	1	Elyt 220 $\mu F/35 V/10 \%$
3	244 922	2	Schiebestellerknopf	C 905	223 269	2	Elyt 220 $\mu F/25 V/10 \%$
4	244 920	1	Abdichtung (Cassettentisch) (Flies)	C 906	230 827	1	Elyt 1000 $\mu F/16 V/10 \%$
5	244 921	1	Abdichtung (Tastatur) (Flies)	R 141	209 620	4	Steller 50 k $\Omega$
6	223 654	2	Abdichtung (Schiebesteller)	R 142	209 620	4	Steller 50 k $\Omega$
7	245 329	2	Mic Buchse	R 143	227 372	2	Steller 1 k $\Omega$
8	245 333	2	Schiebesteller 50 k $\Omega$	T 101	245 355	4	2 SC 1327 TU
9	245 342	1	Diode 10 E 1 (D 912)	T 102	245 355	4	2 SC 1327 TU
10	245 309	1	Pauseschalter	T 103	245 356	2	2 SC 828 ARS
11	245 360	1	Ein / Ausschalter kpl.	T 902	245 357	1	2 SC 1847 OR
<b>Tastenplatte</b>				D 101	245 344	2	OA 91
14	244 973	4	Tasterknopf	D 102	245 343	4	OA 90
15	245 381	1	Tastensatz 4fach kpl.	D 103	245 343	4	OA 90
16	245 363	1	Tastenplatte kpl.	D 903	245 342	8	10 E 1
R 701	245 334	2	Steller 100 k $\Omega$	D 904	245 342	8	10 E 1
R 702	245 335	2	Steller 220 k $\Omega$	D 905	245 342	8	10 E 1
C 502	222 219	1	Elyt 4,7 $\mu F/25 V/10 \%$	D 906	245 342	8	10 E 1
C 708	226 449	1	Elyt 10 $\mu F/25 V/10 \%$	D 907	245 342	8	10 E 1
L 501	245 337	2	6,8 mH	D 908	245 342	8	10 E 1
L 502	245 338	2	18 mH	D 909	245 342	8	10 E 1
L 701	245 336	1	1 mH	D 910	245 342	8	10 E 1
L 702	245 340	1	Oscillator	D 911	245 345	1	RD 24 E 111 Zener
T 901	245 356	3	Transistor 2 SC 828 ARS	IC 101	235 532	2	NE 545 B
T 701	245 356	3	Transistor 2 SC 828 ARS	32	245 352	1	Federplatte 6spilig
<b>Endbeschaltplatte</b>				<b>LED-Anzeigeplatte</b>			
20	245 365	1	Endbeschaltplatte kpl.	40	245 370	1	LED-Anzeigeplatte kpl.
C 907	229 943	3	Elyt 470 $\mu F/16 V/10 \%$	41	244 930	5	Abstandsringe
C 908	226 454	1	Elyt 47 $\mu F/25 V/20 \%$	D 1	244 541	3	Leuchtdiode grün LD 37 II
C 909	245 349	1	Elyt 33 $\mu F/16 V/10 \%$	D 2	244 541	3	Leuchtdiode grün LD 37 II
C 911	216 390	1	Elyt 3,3 $\mu F/25 V/10 \%$	D 3	244 541	3	Leuchtdiode grün LD 37 II
C 921	226 453	1	Elyt 47 $\mu F/16 V/10 \%$	D 4	244 540	1	Leuchtdiode rot LD 30 II
C 922	229 943	3	Elyt 470 $\mu F/16 V/10 \%$	D 5	244 943	1	Leuchtdiode gelb LD 35 II
C 923	229 943	3	Elyt 470 $\mu F/16 V/10 \%$	L 1	245 338	1	10 mH
D 901	245 343	2	Diode OA 90	45	243 531	1	Quarz 801 Zeichen
D 902	245 343	2	Diode OA 90	46	210 515	4	Zylinderschraube M 4 x 8
T 901	245 356	1	2 SC 828 ARS	47	245 371	2	Lampe kpl.
T 902	245 354	1	2 SC 1317 QR	48	245 372	2	Anzeigegeräteeinbauelement
T 904	245 356	3	2 SC 828 ARS	49	245 325	1	Durchführungskondensator
T 905	245 356	3	2 SC 828 ARS	50	228 766	2	Elyt-Kondensator 220 $\mu F/40 V$
H 901	245 314	1	Hall Generator	101	245 373	1	Löschkopf kpl.
<b>Grundplatte</b>				102	245 374	1	Aufnahme / Wiedergabekopf
30	245 367	1	Grundplatte kpl.	103	245 044	2	Zugfeder
31	245 368	1	Schiebeschalter	104	245 084	1	Kopfrägerplatte
F 101	245 341	2	Führer	105	245 375	1	Tastatur kpl.
C 111	245 350	2	Elyt 33 $\mu F/25 V/10 \%$	106	245 035	5	Blattfeder
C 112	245 352	2	Elyt 330 $\mu F/16 V/10 \%$	107	244 912	4	Testo
C 113	238 255	2	Elyt 47 $\mu F/16 V/10 \%$	108	244 908	1	Recordrome
C 114	235 573	12	Elyt 10 $\mu F/16 V/10 \%$	109	244 909	1	Wiedergabekopf
C 115	235 573	12	Elyt 10 $\mu F/16 V/10 \%$	110	245 033	1	Brummschalter
C 116	235 573	12	Elyt 10 $\mu F/16 V/10 \%$	111	245 038	1	Zugfeder
C 117	235 573	12	Elyt 10 $\mu F/16 V/10 \%$	112	245 378	1	Brummschalter kpl.
C 118	235 573	12	Elyt 10 $\mu F/16 V/10 \%$	114	245 306	1	Federplatte
C 119	235 573	12	Elyt 10 $\mu F/16 V/10 \%$	115	211 718	1	Kugel
C 120	222 219	4	Elyt 4,7 $\mu F/16 V/10 \%$	116	245 042	1	Schenkelfeder
				117	245 377	1	Andruckhobel kpl.
				118	245 082	1	Schenkelfeder
				119	245 043	2	Diagonalfeder
				120	245 378	1	Fühlhebel



Fig. 16 Explosionsdarstellung 191




Pos.	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung
121	245 034	1	Zugfeder
122	245 379	2	Mitnehmer
123	245 020	1	Druckfeder
124	245 027	1	Schenkelfeder
125	245 041	1	Stopper
126	245 025	1	Aufnahmeschiene
127	245 023	1	Distanzrolle
128	245 037	1	Zwischenrad (AWD)
129	245 307	1	Zwischenradhebel (RWD)
130	245 015	1	Zugfeder
131	245 389	1	Brakehebel
132	245 046	1	Rücklaufhebel
133	245 306	2	Zugfeder
134	245 045	1	Vorlaufhebel
135	245 055	1	Schieber
136	245 023	1	Distanzrolle
137	245 381	1	Zugmagnet kpl.
138	245 060	1	Zugfeder
139	245 382	1	Zwischenradarm kpl.
140	245 311	1	Distanzrolle
141	245 050	1	Automatikstrophhebel
142	245 051	1	Zugfeder
143	245 032	1	Recordfeder
145	245 384	1	Cassettenschacht kpl.

Pos.	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung
146	245 019	1	Filz
147	245 048	1	Schenkelfeder
148	245 047	1	Brakestück
149	245 036	1	Zählriemen
150	245 024	1	Hebelfeder
151	245 057	1	Schenkelfeder
152	245 058	1	Zugfeder
153	245 043	2	Distanzstück
154	245 029	1	Ejecthebel
155	245 038	1	Zugfeder
156	245 056	1	Pausenhebel
157	245 052	1	Kleinmhebel
158	245 059	1	Distanzstück
159	245 385	1	Sinterlager kpl.
160	245 388	1	Schwungrad kpl.
161	245 307	1	Hauptriemen
162	245 067	1	Schwungradlager
163	245 022	1	Druckfeder
166	245 358	1	Motor kpl.
167	245 390	1	Zähler kpl.
168	245 024	1	Ringmagnet
169	245 028	1	Schenkelfeder
170	245 391	1	Kupplung kpl.
171	245 053	1	Zugfeder

Änderungen vorbehalten!

Erweiterung und Service-Hinweise für den Automatikspieler Dual 1237 sind der Serviceanleitung 1237 zu entnehmen!

Fig. 17 Beilschema



**Dual**

**Dual Gebrüder Steldinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald**